PYRAMID kameros vaizdo apsukimas 180 laipsniu kampu

- 1. Atsidarykite savo mobiliajame telefone iCsee programėlę, jog būtų matomi visi įrenginiai kurie yra priskirti prie Jūsų paskyros.
- 2. Atidarykite tą kamerą, kuri rodo apverstą vaizdą, jog matytumėte jos tiesioginę transliaciją.
- 3. Paspauskite nustatymų ikonėlę, kaip apačioje esančiame pavyzdyje.



- 4. Pasirinkite "Basic Setup".
- 5. Tuome pirmiausiai paspauskite ant "Flip Upside-Down". Tuomet viršuje dešinėje pusėje esantį "Save". Kaip parodyta pavyzdyje.

	08:20 🖼 🛞 🖬	107 AL	🕆 🖓 al al 🛢	
	< Basi	ic Settings	Save	
	Tone			
	Device Name	PYR-	SH200DPB >	
	Flip Left-Right			
	Flip Upside-Down			
	Device Language	\wedge	English >	
	Rotation Speed	1 ¹	Normal >	
	Pan tilt left and right			
	Pan tilt up and down			
	Day/Night Sensitivity		5 >	
	Speaker Volume		100 >	
· 读 (画)				> > >
	III Storage Managemer	nt	<	>
	Record Settings			>
++1	Advanced Settings			>
~	Network Settings			>
	Cloud Service			>
	About		New Versio	on >

6. Grįžkite į tiesioginės transliacijos langą, ir matomas vaizdas turėtų būti apverstas.