


## 2. Įrašymo į microSD kortelę nustatymas


- 2.1. Naudodami Internet Explorer naršyklę, prisijunkite prie kameros meniu (kaip tai padaryti rasti galite DUK instrukcijoje nr.1). Šiame meniu paspauskite „Configuration“




- 2.2. Kameros sistemos nustatymuose nueikite į SDCard skiltį, pažymėkite kortelę varnele ir spauskite „Format“
- 2.3. **Pastba:** jei kortelės meniu nematote, patikrinkite ar ji tinkamai įstatyta į kamerą



- 2.4. Pasirodžiusioje lentelėje paspauskite „OK“



- 2.5. Palaukite kol formatavimas bus atliktas ir dings šis pranešimas:



- 2.6. Nustatykite įrašymo režimą (instrukcijoje nurodoma geriausios kokybės įrašo darymas visą parą, pagal poreikius galite nustatymus keisti)
- 2.6.1. Pasirinkite kortelę pavadinimu „REC Setup“

- 2.6.2. Pažymėkite „Enable Record“
- 2.6.3. „Record mode“ laukelyje pasirinkite „Overwrite“
- 2.6.4. „Week“ laukelyje pasirinkite „Every“
- 2.6.5. Pažymėkite „All Day“
- 2.6.6. Paspauskite mygtuką „Save“

SDCard **1. Rec Setup**

2.  Enable Record

Record Mode 3. Overwrite

StreamType Main Stream

Week 4. Every 5.  All Day

|                                    |    |   |    |    |   |    |
|------------------------------------|----|---|----|----|---|----|
| <input type="checkbox"/> Schedule1 | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| <input type="checkbox"/> Schedule2 | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| <input type="checkbox"/> Schedule3 | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| <input type="checkbox"/> Schedule4 | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |

6. **Save**